SK-LS70 스캐너 사용설명서

(FND & HMI MODEL)

총 11 페이지



<u>자동영역 감시</u>

사각영역 감시 부채꼴영역 감시 반경 10M 360도 감시 위험 출력 (안전펄스) 비상정지 경고 및 주의 출력 NPN/PNP/NO/NC ERP/MES 통신 FND 단독 사용 가능 255대까지 제어 가능

> 2021.6.25 선광전자 주식회사

레이저 출력					
항목	단위	최소	정격	최대	비고
레이저 파장	nm	895	905	915	IR Band
레이저 출력	W	-	28	-	최고출력
펄스길이	ns	-	10	-	-
레이저			IEC-60825		
안전규격	_	_	Class 1	_	-
रूटो <u>1</u> ,1,1,					
숙성 성증	FND Model		HMI Model		
<u>응용 분야</u>	실내외 환경에 !	<u>모두 적합. 햇빛에</u>	신뢰할 수 있는 저항력.		
감시 거리	흑색 구조물 기준 반경 10m				
그림자 영역	200mm~거리오차의 2배 (사용자		설정)		
샘플링비	9200회/초				
샘플링 주파수	10Hz 600rpm				
측정각도	360°1°단위				
인터페이스	RS-485		Modbus Ethernet Modbus TCP/IP		
통신속도	57600bps		115200bps		
선기석 특성	FND Model		HMI Model		
전원 전압	+24VDC+/-20%		+24VDC+/-20% / 220VAC+/-20% Class 2		
정격 전류	300mA max		400mA max		
사용 온도	0~50°C				
	NO/NC/NPN/P	NP +	안전 릴레이 접	점 출력	

NO/NC



안전 펄스 50Hz

위험 출력

< 현장 설치 A > 다스 스캐너 + 1 Controller + PC						
#1	#2	#3	#4	#5	HMI (Controller)	PC
통 신	RS-4	85 2-Wire twi	sted with shie	eld		Ethernet
					Image: state	
비 사 Robot1	 Robot?	 Robot3	 Robot4	 Robot5		
	100002	100000	100004	10000		
< 현장 설치 E	3 >	다수 스캐너	<mark> + 다</mark> 수 Contr	roller + PC		
#1	#2	#3	#4	#5		PC
통 신	I		Ethernet	1		1
600 600 <td></td> <td>• • • • • • •</td> <td></td> <td>600 600<td></td><td>-</td></td>		• • • • • • •		600 600 <td></td> <td>-</td>		-
비 상 Pobet1	 Robot?	 Pohot2	 Robot4	 Robot5		
	今日 KODOTI KODOTZ KODOT3 KODOT4 KODOT5					
< 현장 설치 (; >	2	느캐너 단독 설치	\$]		
					자동영역	설정 등

000000 00000	000000			000000	거의 모든 기능 단독 설정 가능 Controller	
비 상 Robot1	 Robot2	 Robot3	 Robot4	 Robot5	또는 PC 없이 사용 가능 위험 출력 NPN/PNP/NO/NC	

< 자동영역 감시 >	< 자동 맵 생성 >
전원 ON	자동 OFF
	I
V	영역, 거리, 설정 확인
저장 맵으로 감시	
^	자동 ON (신규 맵핑 시작)
v	
위험/경고/주의 출력	N(신규 맵 확인)
구조물을 자동으로 인식하여 자동 맵으로	자동 OFF
저장하고 위험영역을 감시함	
	저장

< 저장된 맵 편집 >	부분편집	전체편집	범위편집	
192.168.0.214 (Default HMI) - VNC Viewer — — 🛛 🗙				
	\bigcirc	\bigcirc		
	R(편집창)	R(편집창)	R(편집창)	
2000 C	취소	취소	취소	
	(저장 불러오기)	(저장 불러오기)	(저장 불러오기)	
		l		
	I	I	영역0	
6	각도 입력		시작/끝각도	
8 7 7 7	0~359	l	0~359	
4 No.				
	미세조정 입력	미세조정 입력	미세조정 입력	
	-999~999	-999~999	-999~999	
600 CT 元学 전田 5000	I			
영역 주익 경고 위점 시작과도 끝과도	부분편집	전체편집	범위편집	
0 6000 2500 2000 330 30				
	N(편집확인)	N(편집확인)	N(편집확인)	
2 3000 2500 2000 210 270		l I		
사각 30 4 0 대 위험내역 11		자동 OFF		
		l I		
		저장		
	(편	집내용은 저장하여	႞၀ႜ႞	
설정 자동 > 1	다음 전원 ON 할 때 적용됨)			
맵 모양: 청색-현재 황색-자동	미세조전 값 + :	의헌거리 주신에서	먹어진	
영역 모양: 녹색-주의 황색-경고 적색-위험		가까의진	210	
	HMI 버저에서 PC	기기거리 기/태브리/해디포이	리 펴진 가느	
각도 별 현재 및 위험거리 실시간 확인 가능		기계ㄹ굿/핸ㅡ폰으	그 근님 / 1 이	



 Scan
 Cross Scan
 Shadow

 그림자 영역:

 스캐너 앞에 있는 구조물 뒤쪽은 그림자 영역으로 감시되지 않음

 현장 상황에 따라 최적의 위치에 설치하여야 함

 스캐너 2세트 이상으로 크로스 스캔하는 방식을 적용하여 개선할 수도 있음

 이 경우 크로스 스캔 구간에 진입할 경우 2세트 모두 비상 정지됨



	선광 스캐너 SKL-LS70 FND MODEL								
(1	기본키	②단축키*					②단축키 [;]	* []7]	본키
						1			
	1 x - z - z	@고자초기하					መ ጉጉ		
(5)人	시작적도 ト각가로X	④중경조기외 ⑥사각2분명		: 88.6	12 - 10		엔 시공 	면 ¹ 명주의	익거리
		011222					e ne		
0)끝각도	⑧설정저장	(끝)	8.8.6	경제 - 경		@사가시브	며 @74 5	고거리
<u>(</u>)	ነ각세로Y	⑩사각3분면		• ~ ~ ~			@\\'\4+t		6/14
		തർർ	aa	: 00-0		al al	@ม่วะปล	ŧ۲	
1	영역선택			• • • • •			써지각군동 지이	(2) 위학	험거리
	(즈)						(신 번		
거리	(ㅜ·] Q 차 석정2	ㅋ/ }의 2배마크의		$\mathbf{\Theta}$					
거	리는 "그림"	자 영역"으로	S SL	IN KWANG	SK-	LS70			
	위험을 감지	하지 못함			BRUN	18			
그루	님자 영역 =	거리오차 x 2	መ즈가	መፖኮራ	이허 해재	STOP	②단축키	*: 3초 누름	
	200mm =	100mm x 2	9°1	9/1 T	귀럼 에게 재시자	비산저지			
11				FND 표시		-10.0.1			
영	기능		지 보	ON		ፖኒፍ	단위	기본	HMI 어드
역		111/11	782		011	15			인공
0	<u>부채꼴0</u>		Ar_0	Ar_0	OFF0	AU_0		AU_0	-
	세글1 비케지이			AI_1 A 0	OFFI	AU_I		AI_1 A 0	-
2		600	Ar_Z	Ar_Z	OFFZ	AU_Z		Ar_Z	-
3	<u>사각수의</u> 사가격고		Ar_3 Ar_4	Ar_3 Ar 4	OFF3 OFF4	X		Ar_3 Ar 4	
5	사가의허		$\Delta r 5$	Ar 5	OFF5				-
6	토시소디	600 *** ********************************	hAud	5	57600	110_0		57600	-
7		소	Addr	1~255	X			1	-
8	NONC		nonc	no	nc			no	
9	NPNP		nPnP	nPn	PnP			nPn	
10	맵끵시긴 	-	nnAP dur	10~180	X		<u>조</u> mg	12	
12	사이즈		SIZE	1~5	X		0	2	-
13	반복		rPEt	1~5	Х		회	2	
14	OFF지연	1	OFdL	1~10	X		<u>초</u>	5	-
16	거리오치	<u>!</u> - (주의)↑	dGAP	1~180	X		 	200	
17	자동주의		AuCA	on	OFF			on	
18	주의알림	-	CuAL	on	OFF			on	-
20	<u>소</u> 기와 저장		SAVE	on	OFF			OFF	-
21	재시작		rSEt	on	OFF			OFF	1
22	본체종류		Unit	1~2	Х			1	X
23	<u> </u>	- 21	SCAn	2~6	X		mm	6	-
25	<u></u>	<u></u>	PLug	0n	OFF		111111	on	-
26	저장맵	2000-52	OLd	on	OFF			on	0
27	전면표시		UPdn	UP	dn			dn	
28	펄스출력		PULS	on	OFF		50Hz	on	-
29	현재거리		dĺSt	0~9999	X -		mm	Х	

_	7	_

화면 좌	화면 우
①기본키 - 총 10개	🕅 자도- 자도여여 ON OFF
시작 끝 영역 + - RUN STOP 주의 경고 위험	
②단축키 - 총 10개 기본키를 3초 누름	
공장초기화 사각2분면 설정저장 사각3분면	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
영역ONOFF 재시작 사각1분면 사각4분면	
사각분할진입 자동ONOFF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
③시작각도- 1도 단위 360도(0도)까지 입력	·····································
부채꼴 영역0 1 2	⑥사각2분면 ⑧사각1분면
④공장초기화 - 모든 기능을 공장 출하 기준 설정	⑩사각3분면 🛛 💽 🐻 🖉 싸각4분면
⑤사각가로X - mm 단위로 9999까지 입력	·····································
⑥사각2분면 - 사각 분할 진입 후 2분면 ON OFF	Sun kinang SK-LS70
⑦끝각도 - 1도 단위 360도(0도)까지 입력	35 0 1
부채꼭 영역0 1 2	33 34 4000 3
8 설정저장 - 현재 석정 내용 저장 후 재시장하	
()사각세로Y - mm 단위로 9999까지 입력	
X축 중심으로 상하 대칭으로 석정될 (주의)	N ⁶² 2000 8 8
⑩사각3분면 - 사각 분학 진입 후 3분면 ON OFF	
(1)영역서택 - 영역 서택학 때 누름	8
영역 -> 주가 / 각소 (영역0~29까지 수화 서택)	α − − − − − − − − − − − − − − − − − − −
0 역 여이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	
역연0~5 상태에서 역연0~5 ON OFF	
여이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(GRIIN 이허 해제 재시자	
신캐 저지 어이 하사 도자	RPM
이허 바새 시 느르며 해제 ㅎ 재시자하	600 <u> </u>
[]]]] [] [] [] [] [] [] [] [◎위험거리 - mm 단위로 9999까지 입력
사각영역3 4 5 설정 예	부채꽄영역0 1 2 석정 예
(사각영역과 부채꼴영역이 동시에 설정된 경우	(사각영역과 부채꼴영역이 동시에 설정된 경우
사각영역으로 동작함-HMI ⑧영역0 ON/OFF 참조	사각영역으로 동작함-HMI ⑧영역0 ON/OFF 참조
"영역"-> 증가/감소 -> Ar 3 주의	"영역" -> 증가/감소 -> Ar 0 1 2
	· "시작"각도 -> 증가/감소 0~359
"끝" 세로Y -> 즛가/감소 0~9999	│ "끝"각도 -> 즛가/감소 0~359
"영역" -> 증가/감소 -> Ar 4 결고	· "주의"거리 -> 증가/감소 0~9999
<u></u>	· "경고"거리 -> 즛가/감소 0~9999
("끈" 세로Y -> 주가/간소 0~9999	"의현"거리 -> 주가/간소 0~9999
[역여" -> 즈가/가소 -> Δr 5 이허	
<u>- ○ ¬ · ○ ○ // □ → · ○ □ - ○ □ □</u> - "시자"가르X -> 즈가/가◇ ∩~9999	
ㅌ · ·································	
<u>····································</u>	부채꼴 자동영역 설정 예
<u></u> 위와 같이 설정 후	위와 같이 설정 후
"영역"5 상태에서 "STOP" 3초 누름 (단축키)	"영역"0 상태에서 "STOP" 3초 누름 (단축키)

	선광 스캐너 SKL-LS	70 HMI MODEL	
	◎기기 상태 보기	⑲위험 내역 보기	
①스캐너전면	222.99.47.91:21700 (Default HMI) - VNC V	viewer – 🗆 X	◎VNC 설정
②4분면 표시	주의 4734 160 경고 :	거리 가도 3963 180 닫기	②위험 바 적 황 녹색
③축소 보기	> < 5		③확대 보기
④저장 맵 보기	2000		@맵 지우기
④-1 현재 맵 보기	2000	ÎR	22-1 저장 맵 편집
⑥스캐너 감시영역	≈ 1000	00	23중심부터 거리
청색			백색 원 @사각영역선택
⑦자동 맵핑	50	10	1234분면 녹색
황색	52		@-1 동작모드 표시 노새그씨
용역역 ON/OFF			표지 즉 특별 // @ 영열 ON/OFF
③영역 ON/OFF			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
@RPM	RPN REPR	177 국제일	⑦위험코드
①스캐너전면	600 <u>1</u> 14 02 61 81	LL 91 MED 5000	<u></u> ⁽²⁾ 쓰케일
① 주 경 위	영역 주의 경고 위	험 시작각도 끝각도	· ²⁹ 시작 끝
부 <u>막</u> 채 영역0	0 3000 2500 20	00 190 210	무 채 영역0
꼴 영역1	1 2500 20	00 90 150	·····································
거 리 영역2	2 3000 2500 20	00 210 270	각 도 영역2
12 주 경 위	사각 3 내역 4 년 영역 주의 경고 위	5 거리 위험내역 가도	
사 <u>의 고</u> 엄 각 가리V	X 8000 7000 60	00 1550 151	위험 내역 보기
거 <u>기도</u> 지 거 <u>세로Y</u>	Y 5000 4000 28	00 영역 5 ×	····································
⑬스캐너 설정	실정 자동 >	1	· ③HMI 설정
NO NPN 7 지동주의열립 일반주의열립 지	inch 공장조기회 재시작 동시작 지정된 사용 필수율력 (14) [15]		(예)
각도 (북) 가리 반복 (mm) (꾀)	2 8월시간 (조) 월기려 12 자동 RUN 2 적소 위험가려 600 자동 RUN	STOP 주소 IF	P 192.168.0.217
0FF제원 5 지속시긴 (초) 5 (ms) RUN지원 10 스캔가속	12 (1927) 200 ON 위험 해제 6 (개 25) 1 OFF 재시자	비상정지 기본#1 0	S 270 세로화면 Multi VNC
통신속도 57600 KOR		~#255	
①스캐너 전면 U	Pdn: 1치아 무레이 이키르 이키가키	통신 연결: #1~#255 <> H	(thernet)
^[풍^[/] 모근 우	1시퐈 굴세判 커지클 일시시킴	(KS485)	(thernet)

화면 좌	화면 우
◎기기 상태 보기 - 제조사 전용	⑩위험 내역 보기 - 엑셀 파일 저장 USB 저장
①스캐너 전면 표시 UPdn:	⑳VNC 설정 - HMI 화면 설정
사용자가 보는 위치와 물체의 위치를 일치시킴	⑩위험 바 적 황 녹색- 위험 경고 주의
2 1 ②4분면 표시 3 4 사각영역 선택된 분면 표시함	위험
	⑳맵 지우기 - 부채꼴 영역 사각 영역 자동 맵
이국도 모기/ 이목대 모기-100mm 인귀 에서자 매 비기	⑳-1 저장 맵 편집 (3페이지 참조)
(1) 이 이 가지 때 보기	문 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(3) 전세 및 포기 (3) 시케너 가지여여 처새	
·····································	(3)중심부터 거리 백색 원-mm 단위
·····································	(씌사각영역선택 녹색-1 2 3 4 분면 ON/OFF
(2여) 법정 중국 · 여당 법 / 관계 법 표여 (8여여) ON/FF (8여여 1 ON/OFF	(ਅ-1 농삭모드-자농모드(사각)(부재꼴) 일반모드
예영역2 ON/OFF 예영역5 ON/OFF	(5)영역I UN/OFF (8)영역U UN/OFF
	26명역역5 UN/UFF (9명역2 UN/UFF
이 문 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	영역5ON-무조건 영역5로 동작. 단,
2 순 새관 영역5 (1 2 3 4 분명) 1 5	분면 모두 OFF인 경우 비상정지+경고메세지
영역 모두 OFF일 경우 비상정지+경고메세지	영역50FF-무소건 영역0~2도 공작. 난,
⑩RPM - 스캔 속도	[성역0~2 모두 OFF 경우 비상장지+경포메세지]
⑩부채꼴거리 - 부채꼴영역별로 주의 경고 위험	20위험코드 위험코드 9
거리 mm 단위로 9999까지 입력	0~2:영역0~2 부채 5:영역5 사각
⑩사각거리 - 사각영역 주의 경고 위험 거리 mm	6:자동영역0 부채 7:자동영역1 부채
단위로 9999까지 입력	8:자동영역2 부채 <mark>9:자동영역5 사각</mark>
가로 거리는 입력한 대로 설정됨. 단,	11:출력에러 12:위험출력에러 13:경고출력에러
세로 거리는 X축 중심으로 상하 대칭으로 설정됨	14:주의출력에러 20:라이다 에러
⑩-1 <mark>성격 🎝 ^{내역} 🏂</mark> 주의내역/ 경고내역	◎스케일 - 화면 반경 mm 단위로 9999까지 입력
주의 개력 관도 광고 개력 관도 타기	◎부채꼴 각도-1도 단위 360도(0도)까지 입력
uig 4129 181 uig 3296 180 E	순서 무관, 각도 중첩 무관
⑬스캐너 설정 - 다음 기능을 설정함	③위험 내역 보기-엑셀 파일 스캐너 내부에 저장
FND MODEL 설명서 ⑪영역0~29 참조	NO. 년/월/일 시간 영역 거리 각도
한국어/영어 선택, NO/NC, NPN/PNP,	5 21/05/20 12:19 7 1208 147
HMI4.3"/7"/cMT, 공장초기화, 재시작,	지정 IP에 엑셀 파일 폴더 생성
자동주의알람 - 자동모드 시 주의 경고 ON/OFF	Easy Printer 어플 실행 필요함
일반주의알람 - 일반모드 시 주의 경고 ON/OFF	PC IP 192 168 0 235 MIZZA
자동시작 - 전원 ON 시 자동모드 바로 진입	사용자 ID 111 EasyPrinter (천장중) 시작
저상 맵 사용 - 미리 저상된 맵 사용	
안선펄스 술력 (50Hz 20ms 간격 200us 펄스)	③거리-위험 발생 거리
⑭사동ON/OFF-사동 법평 및 동작 (3조 누름)	③각도-위험 발생 각도/ 발생 지점을 화면에 표시
(BKUN 위험 에세 세시직	③영역-영역 설정함, 누를 때마다 하나씩 상향
· 그걘 성직 없이 영상 공작 이렇 바뀌고 나 그며 귀게 총 게기자하	0~29, 숫자 부분에 식섭 입력 가능
귀임 벌생 시 구드번 에세 우 세시작암 @CTOD 비사저지 서저버거-비사저지 미 기노성자	[39/서상-현재 설성된 모는 기능을 저장함(3조 누름)
- ⋓ੁਤਾਰਾ 미성성적 결정원경 미성성적 및 기능실정 	실정 내용은 서상해야만 저상됨에 수의
	기능설성-> 뱁핑->저상 순서 권상
중신슨 用MI坏 KS405, VNU꾹 이너넷으도 암	185HMI 설성-IP수소 VNC 능 설정

< SUNKWANG SCANNER MAP > MODBUS RTU, RTU over TCP v.3.10, MODBUS_RTU.e30					
ADDR	FUNC		ADDR	FU	NC
57	Curent Degree	현재각도			
FO	Current	-1-11-1-1			
59	Distance	연새거리			
	Danger				
61	Distorso	위험거리			
	Alarm Ligt	21 ਹ ਮੇ ਯੇ			
65	Alarin List	경포대역	71	Caution List Code	주의내역코드15
	Code	코드15			
67	Alarm List Dist	경고거리	73	Caution List Dist	주의거리
69	Alarm List Deg	경고각도	75	Caution List Deg	주의각도
1035	Scale	스케일	1752	Danger Hour	위험시간
1053	Run	시작	1754	Danger Min	위험분
1055	Emergency	비사저지	1756	Dongon Area	이허여여
1055	Stop	9,9,8,1	1750	Daliger Area	1801
1067	Area	영역	1758	Danger Distance	위험거리
1069	Auto	자동	1760	Danger Degree	위험각도
1071	Mapping Time	맵핑시간	3181	Area0 Caution	영역0 주의거리
	HMI Type				
1079	0=4.3"		3183	Area0 Alarm	역여이 겨고거리
1075			5105		070 02/19
1001	$1=cMT^2=7$		0105		
1081	NO=0/NC=1		3185	Area0 Danger	영역이 위험거리
1083	NPN=0/PNP=1		3187	Area0 Start	영역이 시작각도
1091	Caution Lamp	수의등	3189	Area0 End	영역이 끝각도
1093	Alarm Lamp	경고등	3191	Areal Caution	영역1 수의거리
1095	Danger Lamp	위험능	3193	Areal Alarm	영역1 경고거리
1097	Baud =	통신속도	3195	Areal Danger	영연1 위헌거리
1007	"5"(57600)	8 2 7			
1103	RPM	스캔속도	3197	Areal Start 영역1	시작각도
1185	Size	크기	3199	Areal End	영역1 끝각도
1187	Rpeat	반복	3201	Area2 Caution	영역2 주의거리
1193	Off delay	OFF지연	3203	Area2 Alarm	영역2 경고거리
	Minimum				
1197	Danger	최소거리	3205	Area2 Danger	영역2 위험거리
	Distanco				
1203	Run delay	시자지여	3207	Aroa? Start	여여? 시자가다
1200			3209	Area? End	여여? 끈가도
5000~5718	X Real Man	X 시제맨	3211	SO Caution X	사간가로 즈이거리
5720~6438	Y Real Map	Y 신제맨	3211	SQ Caution X	사가세로 즈이거리
3720-0430		1 2/11 8	3215	SQ Caution I	사가가리 겨고거리
7000~7718	X Auto Man	X 자도매	3213	SO Alarm Y	사가세로 겨고거리
7720~8/38	Υ Διιτο Μορ	<u>^ 기중법</u> Y 자도매	3217	SO Danger Y	사가가리 이허거리
1120-0430		<u>ייוס</u> ם	3213	SO Danger V	사가세리 이허거리
	RIIN Tung -	BIIN EJOI	5221		·····································
417	Normal Mode	일만모드	3229	Scanner Address	국번
,	Auto Mode(Sq)	자동(사각)	0220		
	Auto Mode(Fan)	자동(부채)			
			10000	HMI screen	스캐너 국번

		니더더더
		시 임 강 식 시 (주)씨(티카이 과도,북과, 원고? 석주 113(88) (214:221-00702
		ETE Co. Ltd. 79 - 4231-336-9970 Fau: 4231-324 6501 T. Al & D.D.
		상 숲 양 : 신국전자 주석회사 주 소 : 인원광역시 성동구 성동사로316번길 13(성운동)
		의 의 방가 : 2021-02-08 2. 계 또 가 상 호 명 : 선장전자 주석회사
		· 시험경역사업 등도: 음년성 가방 4. 시험경상특별 / 시표장: 음년성 가방 5. 시동기간: 2021-02-21
		6. 사용방법 : 의외가의사구권 은도:(250.0.110.0) °C, 상태용도:(251.0.20) %, 기반:(360.0.110.0) xPa
001E-C546-4A12-EE35		 시험글과 : 시험글과장조 변 성적서에 나타난 결과는 시험적회인에 의해 제공된 사료(등)해만 참조하십시오.
방송	통신기자재등의 적합등록 필증	문 성학사는 (구)씨티케이의 사원형의 없이 우단전체 및 박사를 할 수 없습니다. 특 전 실무자 기술적인자
Registratio	n of Broadcasting and Communication Equipments	(8.95: Hi ← E (MRS) (8.8: S ⊂ # (1999)
상호 또는 성명	刘芳 澄자(苧)	2021-02-26
Trade Name or Registrant 기자재명칭(제품명칭)	2D Laser Scanner	(주)씨티케 (平)
Equipment Name 기기부호/츠가 기기부호		
Equipment code /Additional Equipment code	IND	QF-QP15-02 Vec.00
기본모델명 Basic Model Number	SK-LS70	시 험 성 적 서
		(アメロジェンタンの 単元年 113(6名)) (アメロジェンタンの 単元年 113(6名)) (アメ Go., Lid. (本語3-34624-9291) アル: +823-14234-9291 アル: +823-14234-9291
्य भाष चाल		1. 신경고 상 호 영 : 선경전과 주석회서
Series Model Number		中 소: 인선생각시 평송구 방송세포310인을 14(방문송) 영원일자: 2021-02-08 2. 제조功
		장 후 영 : 면선인사 주식에서 3. 세월전체선팀 월도 : 문달한가용 4. 세월전화전복 / 시표형 : Safety Lidar Scanner / SK-LS70 1. 전 기가
		a. A目がで: 2014/34-2014 6. A増数増1: 2月17月21 7. A構築者: 2月17月21 2月17日、2月1711日、2月17111000000000000000000000000000000000
등록번호	R-R-Su4-SK-LS70	8. 시험결과 : 시험결과 정도 사람이의이에 이해 파고의 사람(특)에이 항조하시시?
Registration No. 제조자/제조구가		본 성격사는 (주)씨티케이의 사면동의 없이 무단간체 및 복사별 할 수 없습니다.
Manufacturer/Country of Origin	4344(1)/ 87	확인 영영:배수관 (H영) 영영:정연환 (H 영)
등록연월일 Date of Registration	2020-12-31	2021-02-26
기타 Others		(주)씨티케 (한(祖)
위기자재는「전파법] 제58조의2 제3항에 따라 등록되었음을 증명합니다.	
It is verified that foregoing	equipment has been registered under the Clause 3, Article 58-2 of Radio	
waves Act.	2020년(Year) 12원(Month) 31일(Dav)	QF-QP15-02
	국립전	시 험 성 적 서
	국립전파연구원장	(今)从目分の (注) (市う 482 195 年 (市 453 - 339 690 日本 (下 453 - 339 690 日本 (下 453 - 339 690 日本 (下 453 - 359 690 HA (下 453 - 359 690 HA (T
Director	General of National Radio Research Agency	1. 신경자 상 5 명 : 서퍼지지 주사회사
New York Contraction		주 소 : 안전공약시 남동구 남동시코316번길 13(남촌동) 의원일자 : 2021-02-08
※ 저합금복 방송	동신지자재는 만드시 "적합성평가표시" 등 부착하여 유통하여야 합니다. 의반시 과대로 최분 및 등록이 취소되 수 있습니다.	2. 제 조 자 상 호 명 : 선원전지 주석회사 3. 시방성국사의 용도 : 문질면가원
	The second se	4. ABC/3648 / ABC/3 : Selety Lisar Scanner / SK-LS70 5. AB7/2: 2021-03-03 6. AB7/35 : KS CIEC 0629/2013
		· 문도:(25.0±10.0)·C. 성대용도:(50±20) %, 7. 시험분경 : 기방:(50.0±10.0) KPa
		8. 시험결과 : 사원결과정도 본 성적시에 나타난 결과는 시험성호단에 의해 개공된 사호(종)에만 항조하십시오.
		본 성격서는 (학)서민케이의 사업등의 없이 우민장례 및 부사물 할 수 없습니다.
		· 문 성공: 배수 관 《마양》 성장: 장 문 분 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		성원한정함정(Muhai Recognition Arrangement)에 서명한 한국한정기구(KOLAS)로부터 공연받은 문어로 대한 사용물급입니다 2015년 대한 사용물급입니다.
		한국인정기구 인정 (주)씨티케 (전)(전)
		QF-QP15-02 Ver.00

-The End-